Отчет о выполнении лабораторной работы №1.

Вводная лабораторная работа.

Блуменау М. И., 23.09.2020

Оглавление

.1
.1
.2
.2
.4
.4
.5
.6
.6

Аннотация

В данной работе, состоящей из 3 частей исследуется: индуктивность катушки, вычисленная при помощи осциллографа и цепи, ВАХ диода и малое сопротивление. Используются следующие методы: измерение напряжения до и после катушки при разных частотах; измерение падения напряжения на диоде и тока, проходящего через него (совместно со снятием ВАХ встроенными средствами осциллографа); схема с 4 проводами и независимым измерением тока и напряжения.

Теоретические сведения

Схема измерения индуктивности: R — резистор сопротивлением 50-1000 Ом, L — катушка, индуктивность которой требуется измерить, G — выход встроенного генератора осциллографа, U1 и U2 — напряжения, измеряемое на первом и втором каналах осциллографа. Земля у генератора и обоих входов осциллографа общая.

С генератора подается синусоидальный сигнал с амплитудой 12 В. В приближении, что резистор имеет только активное сопротивление, а катушка только реактивное можно рассчитать импеданс катушки $Z_L = i\,\omega\,L$, зная U1, U2 и R. Полный импеданс всей цепи равен $Z = Z_L + R$. Тогда модули (и амплитуды) тока и напряжения в цепи связаны следующим образом: $U_0 = I_0 \cdot \sqrt{R^2 + (\omega\,L)^2}$. Измеряемое напряжение U2 равно произведению величины тока в цепи на сопротивление R, из это получим связь между U1 и U2:

$$\frac{U_1}{U_2} = \sqrt{1 + \left(\omega \frac{L}{R}\right)^2}$$
 , из которой можно найти индуктивность L . Из этого соотношения легко

понять требования на величину сопротивления R и частоту ω : они должны быть такими, чтобы величина $\omega \frac{L}{R}$ заметно превышала единицу, иначе измерения будут неточными.

Схема измерения ВАХ диода. R – резистор, D – диод (прямой и обратный ход), G – выход встроенного генератора осциллографа, Ux и Uy – напряжения, измеряемое на первом и втором каналах осциллографа. Земля у генератора и обоих входов осциллографа общая.

С генератора подается синусоидальный сигнал с амплитудой 1-2 В и частотой 50-100 Гц. Измерения удобно проводить в режиме ХҮ. Подача переменного напряжения позволяет снять ВАХ одновременно в положительном и отрицательном направлении.

Схема измерения малого сопротивления. Измерить малое сопротивление омметром весьма проблематично, так как так как омметр измерит все сопротивления цепи, включая сопротивления соединительных проводов ($R_{\text{провода}}$) и сопротивление самого компонента ($R_{\text{компонента}}$). Чтобы этого избежать можно использовать 4 проводную схему измерения сопротивления, когда ток и напряжение измеряются независимо друг от друга. [1]

Оборудование и инструментальные погрешности

 $\Delta_U = 0.01 \text{ }MB$ $\Delta_I = 0.05 \text{ }A$

Описание установок

Далее представлены фотографии и схемы установок.




Иллюстрация 1: Схема измерения индуктивности катушки [1]




Иллюстрация 2: Схема для снятия ВАХ диода [1]




Иллюстрация 3: Схема для измерения малого сопротивления [1]




Иллюстрация 4: Процесс снятия показаний в 1 части работы




Иллюстрация 5: Процесс измерения малого сопротивления

Результаты измерений и обработка данных ч.1

Полученные при помощи мультиметра данные запишем в таблицу (здесь представлен её отрывок, полные данные представлены в Приложении 1):

U1, B	U2, B	R, Om	W, Гц	L, мГн
12.28	0.77	985	$2 \pi \cdot 250000$	9.99
12.04	0.1	494.5	$2\pi\cdot500000$	18.96
11.98	1.46	985	$2 \pi \cdot 1000000$	1.28
11.98	1.8	494.5	$2\pi\cdot50000$	1.04

Как можно заметить, показания разнятся и достаточно сильно. Тем не менее, если рассматривать таблицу в целом, средние значения получаются следующие:

$$L_1 = 10.84 \, {\rm M}\Gamma {\rm H}$$

$$L_2 = 1.81 \, M\Gamma H$$

Значения, полученные мультиметром:

$$L_{10} = 9.83 \, M\Gamma H$$

$$L_{20}$$
=0.97 м Γ н

С учетом погрешности:

$$L_1 = 10.84 \pm 3.74 \,\text{мГн}$$

$$L_2 = 1.81 \pm 0.65 \, M\Gamma$$
н

Результаты измерений и обработка данных ч.2

В силу снятия показаний осциллографом в течение 0.001 секунды (что при диапазоне частот генератора 50-100 Гц очень мало) вместо ВАХ диода полностью получается только её участок. Код, использованный для построения графика приведён в Приложении 2. На основе этой части трудно что-то полагать, тем не менее, сходство с предполагаемым результатом присутствует.




Иллюстрация 6: Часть ВАХ диода

Результаты измерений и обработка данных ч.3

Для измерения сопротивления использовалась схема с 4 проводами. Образцом была труба, предположительно медная. Приведу часть таблицы с данными (полная находится в Приложении 1):

I, A	U, мВ	R, мкОм
0.15	0.011	73.33
0.3	0.024	80
0.5	0.041	82
0.7	0.059	84.29
1	0.084	84

Построим график зависимости тока от напряжения. В силу закона Ома ($R = \frac{U}{I}$), он должен быть прямой, что подтверждается в данном эксперименте:




Иллюстрация 7: Зависимость тока на трубе от напряжения

Диаметр трубы внешний: $D_{\it внеш} = 26 \, \it мм$

Диаметр трубы внутренний: $D_{{\scriptscriptstyle \it e\!Hymp}} = 24~{\it mm}$

Теоретический расчет сопротивления (считается площадь колечка и на её основе находится

сопротивление):
$$R_{\textit{meop}} = \frac{\rho \cdot l}{\pi \cdot ((D_{\textit{внеш}}/2)^2 - (D_{\textit{внутр}}/2)^2)} = 100.9 \; \textit{мкОм}$$

$$\rho = 0.017 \, O_{\text{M} \cdot \text{MM}^2} / M$$

Погрешности

$$\Delta_{R} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_{U}}{I_{cp}}\right)^{2} + \left(U_{cp}\frac{\Delta_{I}}{I_{cp}^{2}}\right)^{2}} = 20.4$$
 мкОм

Вывод

По результатам трёх опытов получилось следующее:

- 1) В первом опыте действительно необходимо брать большие частоты, так как при малых у осциллографа значения напряжения на 2 канале превышало допустимые пределы и осциллограф не выдает точные данные.
- 2) ВАХ диода построить не получилось, потому что данные были плохо сняты.

3) Сопротивление медной трубы действительно очень мало, немалую роль играет и наличие окислов на контактах, способ их крепления. Результат можно объяснить

Библиография

1: Неизвестно, Вводная 2020, 2020